Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換

お持ちの3DSはCircle...

作成者: David Hodson



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-03-04 10:22:56 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

お持ちの3DSはCircle Padの操作に正しく反応しませんか？底部ジョイスティックメカニズムを交換して、再び動作させましょう。

ツール:

- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

部品:

- Nintendo 3DS (2011) Circle Pad Control Board Assembly (1)
- Nintendo 3DS Circle Pad Joystick (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-03-04 10:22:56 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ。

手順 1 — バックカバー



- バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。

ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。

コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2





片手でデバイスを掴み、裏返します。

- カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。

バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。

- バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — バッテリー





- バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
- プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
- バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。

手順 4 — 底部ケース



- 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
- ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5





- 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。

⚠ 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。

- プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
- デバイスから底部ケースを取り外します。




手順 6 — Circle Padジョイスティック



- Circle Padの裏面をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。


ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-03-04 10:22:56 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 7

- スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからCircle Padジョイスティックの裏側を持ち上げます。
- マザーボードからCircle Padジョイスティックを持ち上げ、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう表面を上向きにして置きます。

手順 8





- スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、Circle PadリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。

- マザーボードからCircle Padジョイスティックを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-03-04 10:22:56 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚