Nintendo 3DSのWi-Fiボードの交換

Wi-Fiボードを交換します。

作成者: David Hodson

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-07-15 12:55:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

Nintendo eShopにアクセスできるように、お持ちの3DSのWi-Fiボードを交換します。

ツール:

- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)

部品:

- 3DS Wi-Fi Card (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-07-15 12:55:40 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — バックカバー

- バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。

ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。

コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2

片手でデバイスを掴み、裏返します。

- カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。

バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。

- バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — バッテリー

- バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
- プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
- バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。

手順 4 — 底部ケース

- 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
- ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5

- 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。

⚠ 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。

- プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
- デバイスから底部ケースを取り外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 6 — Wi-Fiボード



- Wi-Fiボードの角の下からスパッジャーの平面側先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。

Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7





マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。

- スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiボードのソケットから Wi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
- デバイスからWi-Fiボードを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

© iFixit — CC BY-NC-SA