



MacBook Pro 15" Unibody Early 2011下部ケースの交換

MacBook Pro 15" Unibody Early 2011の下部ケースの交換

作成者: Walter Galan



はじめに

MacBook Proの内部コンポーネント大部分にアクセスするには下部ケースを取り出す必要があります。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)



部品:

- Macbook Pro 13/15インチユニボディ (2009年中期–2012年中期)底ケース用ネジセット (1)
- MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足 (1)
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2010-Mid 2012) Lower Case (1)

手順 1 — 底ケース



- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。

- 13.5 (14.1) mm プラスネジ—3本

- 3 mm プラスネジ—7本

- ☑ このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。

手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。

- 底ケースを取り外して脇に置きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

