MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換

光学ドライブの交換

作成者: Walter Galan



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 09:40:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

光学ドライブの交換

ツール:

- T6トルクススクリュードライバー (1)
- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 09:40:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — 光学ドライブ



- カメラケーブルのコネクタを基板上のソケットから接続を外します。

⚠ 基板からコネクタを外す際に、ケーブルを持ち上げないでください。ケーブルは基板の平面と平行に引っ張ります。

手順 2



- スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothを引き離します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 09:40:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3

- スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから光学ドライブコネクタを引き離します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4



- 次の2つのネジを外します。

  ⚠ これらのネジは通常とは違って滑りやすいためご注意ください。ネジを外す際にはしっかりと下に押し込みます。作業を始める前に下のコメントを参照してください(英語)。

  - 8.6 mmプラスネジー1本
  - 3.9 mm プラスネジー1本

- 下部ケースからAirPort/Bluetooth ボードハウジングを手に取り、(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)回転させます。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 09:40:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 5



- 上部ケースに光学ドライブを固定している3.5 mm T6トルクスネジを3本外します。

手順 6

- 光学ドライブコネクタ付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから離してデバイスから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 09:40:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-21 09:40:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚