



iPhone SEのSIMトレイの交換

iPhone SEのSIMトレイを取り出します。

作成者: Evan Noronha



はじめに

お持ちのGSM iPhoneのSIMカードとトレイを取り出したり、交換するにはこのガイドをご利用ください。

ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)

部品:

- iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray (1)

手順 1 — SIMトレイ



- SIMカード取り出しツールか紙クリップをSIMカードトレイの小さなホールに差し込みます。
- トレイを取り出すためにツールを押し込みます。この作業にはかなりの力が必要です。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイアセンブリを取り出します。
- ★ SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向にカードが差し込まれているかご確認ください。

デバイスを元の状態に再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。