Nintendo Wii U ボタンの交換

このガイドを使ってWii Uコンソールのフロントぱねrボタンを交換します。このガイドでは。電源ボタン、エジェクトボタンとシンクロボタン(SYNC)を含みます。

作成者: Emily Vasquez



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-01 11:38:34 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

Wii Uのコンソールの正面フェイスパネル上のボタンを含む電源を交換するための、手順ごとのインストラクションです。

ツール:

- スパッジャー (1)
- #0 プラスネジ ドライバー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- トライウイング Y1 ドライバー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-01 11:38:34 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — ボタン






- 最初に黒(または白)の正方形のステッカーの下に隠されている全てのネジを見つける必要があります。 すべてWii Uの底面に付けられています。

ⓘ 指での作業が難しい場合、スパッジャーを使ってステッカーを剥がします。

手順 2



- #0 プラスネジを5本外します。
- トライウイング Y1ネジを4本外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-01 11:38:34 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 3





- コンソール左側にある、CMOSバッテリーのドアを外します。
- ドアが取り出せたら、#0 プラスネジを3 本外します。

手順 4









- Wii Uの上部蓋を慎重にこじ開けます。

© iFixit — CC BY-NC-SA



手順 5





- デバイスを回転させて正面プレートを手前に配置します。
- #1 ネジを2本外します。

手順 6


- リボンケーブルを取り出して、本体メインから正面プレートを外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7



- #1プラスネジを3本外します。

手順 8



- ネジが外れたら、シンクロ(SYNC)ボタン、エジェクトボタン、電源ボタンを固定している黒いブラケットを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 9



- 交換したいボタンを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-01 11:38:34 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚