iMac Intel 21.5インチEMC 2389 アクセスドアの交換

iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 アクセスドアを交換します。

作成者: Andrew Bookholt



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-08 04:20:03 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

アクセスドアを取り外すにはこのガイドを参照してください。

ツール:

- プラスネジ#2ドライバー (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — アクセスドア





- iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
- 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。

⚠ iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。

- iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。

ⓘ 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。

- アクセスドアを取り出します。

デバイスを再組み立てする際には、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA