



# PowerBook G4 Titanium DVI バッテリーの交換

作成者: Walter Galan



## はじめに

PowerBook G4 Titanium DVIのバッテリーを取り外します。

## 手順 1 — バッテリー



- G4の下部にあるバッテリーリリースタブを見つけてます。
- バッテリーリリースタブを左側にスライドして、コンピュータからバッテリーを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。