



MacBook Air 11インチMid 2011 バッテリー交換

MacBook Air 11インチMid 2011 のバッテリーを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

消耗したバッテリーを交換する際の参考にしてください。

ご注意: もし交換用のバッテリー上に[薄いプラスチックのフィルム](#)が付いている場合は、これを外さないでください。MacBookも内側につけられている間、バッテリーパックを保護する役割があります。



ツール:

- [MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)



部品:

- [MacBook Air 11" \(Mid 2011 to Early 2015\) Replacement Battery](#) (1)

手順 1 — 下部ケース



❗ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。

● 以下の10本のネジを外します：

- 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
- 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本

❗ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

手順 5



⚠ バッテリーに触る際は、露出している6つのセルに触らないようにご注意ください。

- バッテリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。

★ この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの[カリブレーション](#)を行なってください。

- 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
- 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、[MacBook Pro のSMCをリセット](#)しなければならない可能性があります。

作業終了後、再組み立てする際は逆の手順で作業してください。