



MacBook Air 11 インチ Mid 2011 下部ケースの外し方

MacBook Air 11 インチ Mid 2011 の下部ケースを外します。

作成者: Walter Galan



はじめに

下部ケースを外す際の参考にしてください。

 ツール: MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)	 部品: - MacBook Air 11" (Late 2010-Mid 2011) Lower Case (1) - MacBook Air用ゴム足 (1)
--	--

手順 1 — 下部ケース



- ❶ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
- 以下の10本のネジを外します：
 - 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
 - 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
- ❶ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

作業終了後、再組み立てする際は、逆の手順で作業してください。