MacBook Air 13インチ Mid 2011バッテリーの交換

内部必須条件。ファンを取り出した後のバッテリーを取り出します。

作成者: Andrew Bookholt



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-12-13 05:21:51 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに


内部必須条件。ファンを取り出した後のバッテリーを取り出します。

ツール:

- T5トルクスドライバー (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — バッテリー



- バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します。
  - 6.3mm T5トルクスネジ　3本
  - 2.4mm T5トルクスネジ　2本

手順 2



⚠ バッテリー取り外す際は、4つのリチウムポリマーセルを握ったり触らないでください。

- バッテリーをロジックボードに近い端から持ち上げて、上部ケースから取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA