MacBook Air 13" Mid 2011 SSDの交換

MacBook Air 13インチ Mid...

作成者: Andrew Bookholt

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-02 05:18:39 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

MacBook Air 13インチ Mid 2011のSSDをアップグレードもしくは交換するには、このガイドを参照してください。このMacBook Airは独自のストレージドライブのコネクタを使用しています。そしてアダプタなしではM.2ドライブと **互換性がありません。**

この修理を行う前に、できる限り現在使用中のSSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復もしくは create a bootable external drive を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。

最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降の macOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバーが必要です。

ツール:

- P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina MacBook Pro/Air用) (1)
- T5トルクスドライバー (1)

部品:

- Macbook Air 11" and 13" (Late 2010/Mid 2011) SSD (1)
- OWC Aura Pro SSD for Macbook Air 11" and 13" (Late 2010-Mid 2011) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — 下部ケース

作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。

- P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
  - 9mm ネジー 2本
  - 2.6mm ネジー 8本

手順 2

- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — バッテリーコネクタ





アクシデントで放電や感電を防ぐために、ロジックボードからバッテリコネクタを外してください。

- バッテリコネクタに付いている透明なプラスチック製のプルタブをつかみ、Airの前端に向かって引っ張り、ロジックボードからバッテリの接続を外します。

コネクタをバッテリー側に向けて水平に引っ張ってください。ロジックボード上のソケットにダメージを与えてしまうため、Air本体から上に引っぱらないでください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 4 — SSD



- SSDを基盤に固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。

手順 5

⚠ ソケットの損傷を避けるため、SSDを過剰に持ち上げないで下さい。

- SSDの端を少し持ち上げまっすぐ引いて基盤上のソケットからから取り外します。

SSDを再び取り付ける際、固定ネジを取り付ける前にSSDが正しく取り付けられているか確認してください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-02 05:18:39 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-02 05:18:39 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA