



iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイハードドライブ ブacketsの交換

21.5インチ Retina 4K Late 2015...

作成者: Evan Noronha



はじめに

21.5インチ Retina 4K Late 2015 iMacのハードドライブブラケットを取り出すための必須条件

🔧 ツール:

T10 トルクスドライバー (1)

手順 1 — ハードドライブブラケット



- iMacにハードドライブブラケットを固定しているT10トルクスネジを外します。
- 21 mm ネジ—2本
- 9 mmネジ—1本
- 27 mmネジ—1本

手順 2



- iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。