



Mac Mini Mid 2011ハードドライブの交換

ロジックボード取り外し後の前提条件

作成者: Walter Galan



はじめに

ロジックボード取り外し後の前提条件

手順 1 — ハードドライブ



- ハードドライブを本体の前面から引き出しアウターケースから取り外します。
- ① 再組立ての際、ハードドライブ内側の辺にはケースにはまる2つのピンがあります。穴はゴム製グロメットで囲まれており、ハードドライブが正しく設置されたか分かりにくいことがあります。
- ① ケースには2組の穴があります。ピンをケースの底に近い方の穴に差し込みます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。