



iMac Intel 21.5インチ Retina 4Kディスプレイハードドライブ ライブラリの交換

ロジックボードを外す前のハードドライブトレイを取り外すための必須条件

作成者: Evan Noronha



はじめに

ロジックボードを外す前のハードドライブトレイを取り外すための必須条件

🔧 ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)

手順 1 — ハードドライブトレイ



- リアエンクロージャーにハードドライブトレイを固定している7.3 mm T8トルクスネジを外します。

手順 2



- ハードドライブトレイを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。