



Mac Mini Mid 2011のハードドライブトレイの交換

必須条件のみ。

作成者: Walter Galan



はじめに

必須条件のみ。

🔧 ツール:

T6トルクススクレュードライバー (1)

手順 1 — ハードドライブトレイ



- ハードドライブトレイをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。

手順 2



- アウターケースからハードドライブトレイを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。