



iPhone 7 のペンタローブネジの交換

iPhone 7 のペンタローブネジを外したり、交換するには次の手順に従って作業を進めてください。

作成者: Evan Noronha



はじめに

iPhone 7 のペンタローブネジを外したり、交換するには次の手順に従って作業を進めてください。

 ツール:

Tournevis Pentalobe P2 pour iPhone (1)

 部品:

Vis inférieures pour iPhone 7/7 Plus (1)

手順 1 — ペンタローブネジ



 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたりリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。

- 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。

 iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、[接着シール](#)を交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。

デバイスを再度組み立てるには、ここまでの手順を逆の順番に作業してください。