



iPhone 7 Plusの強制再起動の方法

iPhone 7 Plusの強制再起動の方法

作成者: Chris Mason



はじめに

iPhone 7 Plusの強制再起動の方法

手順 1 — iPhone 7 Plusの強制再起動の方法



- デバイスを強制再起動するには、スリープ/スリープ解除ボタンと音量の小ボタンを10秒以上同時に押してください。
- ① iPhone7のシリーズには物理的なホームボタンがない（代わりにハプティックボタンを採用している）ため、強制再起動の方法は前モデルと比べて異なります。

手順 2



- 両方のボタンを約10秒長押ししてください。Appleのロゴマークが現れます。

手順 3



- Appleのロゴマークが現れたら、両方のボタンから手を離します。iPhoneは再起動します。

お持ちのiPhone 7 Plusを再起動します。