
Canon AE-1 フィルム巻き戻しクランク交換

このガイドでは、Canon AE-1 SLR...

作成者: Ben Barber




はじめに

このガイドでは、Canon AE-1 SLR の壊れたフィルム巻き戻しクランクを交換する方法を説明します。 フィルム巻き戻しクランクを使用すると、写真家はすべての露出が撮影された後、フィルムを現像できるようにフィルムを容器に巻き戻すことができます。

ツール:


プラススクリュードライバー(#00) (1)
2.5 mm マイナスドライバー (1)

手順 1 — フィルム巻き戻しクランク




- フィルムコンパートメントを開き、シャフトが動かないようにドライバーをスロットに置きます。


手順 2



- クランクを反時計回りに回して取り外します。


手順 3





- プラスネジ2本を外す
- ネジを外すと銀色のプレートも取り外せるようになります。

手順 4



- フィルム巻き戻しクランクを取り外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。