



# iPhone 4Sのリアパネルの交換

ダメージを受けたiPhone 4Sのリアパネルを交換します。

作成者: Walter Galan



## はじめに

iPhoneの内部コンポーネントを開いて背面パネルを外します。

### ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

### 部品:

- iPhone 4S背面ケース(ブラックタイプ) (1)

**Fix Kit / Black**

*This kit contains the part and all tools needed.*

- iPhone 4S OEM背面ガラスパネル ( 使用済み ) (1)

## 手順 1 — リアパネル



**⚠** 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。

- デバイスの解体を始める前に、電源が切っているか必ず確認してください。
- ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタローブP2ネジを2本外します。
- ① ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいからです。

## 手順 2



- iPhone上部端に向けてパネルを押し上げます。
- ⓘ パネルが約2mm上部に動きます。

## 手順 3



- iPhoneの裏側をスライドして引き上げながら背面パネルを外します。背面パネルに付けられたプラスチック製のクリップにダメージを与えないよう丁寧に作業を行ってください。
- iPhoneから背面パネルを外します。

デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。