
iPad mini 4 セルラーモデルの上部コンポーネントブラケットの交換

iPad mini 4 セルラーモデルの上部コンポーネントにアクセスするための必須条件です。

作成者: Evan Noronha




はじめに


iPad mini 4 セルラーモデルの上部コンポーネントにアクセスするための必須条件です。

ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)


手順 1 — 上部コンポーネントブラケット







- 容易にテープをめくり上げられるようにするため、ループテープとプラスチック製セルラーアンテナハウジングの間で、スパッジャーの鋭利な先端を動かします。

手順 2









- ピンセットを使って、上部コンポーネントケーブルブラケットに貼られているループテープをめくり上げます。

手順 3



- 上部コンポーネントのブラケットを固定している次の4本のプラスネジを外します。
  - 2.1mmネジ　2本
  - 1.2mmネジ　2本

手順 4



- 上部コンポーネントケーブルブラケットを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。