Lenovo B575-1450のバッテリー交換

このガイドは、Lenovo B575のバッテリーを取り外す方法を説明しています。

作成者: Carlo Calvillo

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 08:27:23 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドは、ノートパソコンのバッテリーを安全に取り外し、交換する方法を説明しています。バッテリー交換にリスクはありません。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 08:27:23 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — バッテリー

- コンピュータの電源を切ります。
- コンピュータからチャージャーの接続を外します。
- コンピュータを裏返して、置きます。

手順 2





- 右手スイッチを"ロック解除"ポジションに向かって押します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3




- バッテリーを片手で押さえながら、もう一方の手で、左クリップを左側にスライドさせ、バッテリーを引き出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-02-06 08:27:23 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚