iPhone 4Sのヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換

内部必須条件

作成者: Walter Galan



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-11-28 02:37:32 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに




内部必須条件

ツール:

- iFixit開口ツール (1)
- ピンセット (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-11-28 02:37:32 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

手順 1 — ヘッドフォンジャックケーブルアセンブリの交換

⚠ この手順では、上部ケースからマイクの上部パーツをまず離してからヘッドフォンジャックを外してください。このマイクと上部ケースは壊れやすいフレックスケーブルで繋がっているためです。

- プラスチック製の開口ツールを使って、背面ケースの奥からヘッドフォンジャックを引き上げます。
- それから開口ツールを使って、背面ケースの上部に付けられた接着剤を丁寧に剥がしてマイクを取り出します。
- 背面ケースからヘッドフォンジャックアセンブリを取り出します。マイクフレックスケーブルを裂かないようにご注意ください。


© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2



- 外付けケースに留められたサイレントスイッチブラケットから1.6 mmのプラスネジを外します。


手順 3



- 外付けケースに留められた音量ボタンとサイレントスイッチから1.5 mmプラスネジを4本外します。


ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-11-28 02:37:32 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 4



- ピンセットを使ってサイレントスイッチブラケットを外付けケースから丁寧に引っ張り取り出します。

手順 5



- ヘッドフォンジャック/音量ボタンケーブルを背面ケースに留められた接着剤から、丁寧に剥がします。
- iPhoneからヘッドフォンジャックケーブルアセンブリを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-11-28 02:37:32 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-11-28 02:37:32 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA