



Nexus SのSIMカードの交換

お持ちのNexus SのSIMカードを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを参照して、SIMカードを交換しましょう。

 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

手順 1 — リアパネル



- 背面カメラ付近のリアパネルとインターリアフレーム間に、プラスチック製開口ツールを慎重に差し込みます。
- プラスチック製開口ツールを使って、Nexus Sの周囲を外してリアパネルを持ち上げます。

手順 2



- Nexus Sからリアパネルを取り外します。

手順 3 — バッテリー



- プラスチック製開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャックに最も近いバッテリー先端からバッテリーを持ち上げます。
- Nexus Sからバッテリーを取り出します。

手順 4 — SIMカード



- 親指を使って、SIMカードスロットからSIMカードを下部にスライドします。
- SIMカードを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。