



iMac Intel 27" EMC 2429アクセスドアの交換

iMac Intel 27" EMC 2429のアクセスドアを交換します。

作成者: Phillip Takahashi



はじめに

RAMにアクセスする、もしくはRAMを交換するには、アクセスドアを取り出します。

ツール:

- [プラスネジ#2ドライバー \(1\)](#)

手順 1 — アクセスドア



- iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。
- ⓘ 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。
- アクセスドアを取り外します。
- ⚠ アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。

デバイスの再組み立てをする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。