



Dyson v6 Absoluteのバッテリー・パックの交換

Dyson v6 Absoluteのバッテリー・パックは交換するために取り外すことができ、充電することができます。

作成者: Tabitha Espina Velasco



はじめに

Dyson v6 Absoluteのバッテリー・パックは3.5時間の充電をすることで20分間強力に一定に持続した吸引力を発揮します。バッテリー・パックは簡単に取り外しができ、交換することができます。



ツール:

- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)



部品:

- [Dyson V6 Vacuum Battery](#) (1)

手順 1 — ビン



- 掃除機のプラグを抜いてください。

手順 2



- ビンの外側の掃除機のハンドルの横にある赤いレバーを押し下げてください。
- モーターが動かないように赤いレバーの反対側にあるハンドルの引き金を押さないようにしてください。

手順 3



- ビンを外すために赤いレバーをもう一度押し下げてください。
- モーターが動かないように赤いレバーの反対側にあるハンドルの引き金を押さないようにしてください。

手順 4



- サイクロンからビンを取り外してください。

手順 5 — バッテリー・パック



- バッテリーパックに留められたネジの位置を確認します。
- #2プラスドライバーを使って、バッテリーパックのネジを外します。

手順 6



- デバイスハンドル上のネジの位置を確認します。
- #2プラスドライバーを使って、ネジを外し、バッテリーパックを解放します。

手順 7



- バッテリーパックを引き下げ、デバイスから離します。

組み立て直すには、こうした指示の逆の順序に従ってください。