
Huawei P9のラウドスピーカーの交換

お持ちのHuawei P9スマートフォンのラウドスピーカーを交換します。

作成者: Dominik Schnabelrauch



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-24 04:23:53 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9スマートフォンのラウドスピーカーを交換しましょう。

ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)
- スパッジャー (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- iSclack (1)
- P2 ペンタローブドライバー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-24 04:23:53 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — バックカバー





- まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
- デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。

スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-24 04:23:53 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 2





⚠ デバイス本体ではなく、ディスプレイだけを持ち上げると、スクリーンに傷がつくことがあります。


- iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。

ⓘ リアパネルからデバイスのアセンブリを持ち上げて取り外せない場合は、ヘッドフォンジャックの開口部にスパッジャーの先端を差し込み、アセンブリとリアパネルの間に隙間ができるまでデバイスのアセンブリを上向きに押してください。その後、スパッジャーを使ってパネルからデバイスアセンブリを引き抜きます。

⚠ ケーブルが接続された状態のため、まだリアパネルを完全に取り外さないでください。指紋センサーからディスプレイユニットまで繋がったままの状態です。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — 指紋センサーの接続を外します







- スパッジャーで指紋センサーの接続を外します。

手順 4 — 本体下部










- #00プラスネジを3本外します。
- ラウドスピーカーのフレックスコネクタの接続を外します。
- メタル製ブラケットを取り出します (下に付けられた接着剤にご注意ください) 。



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2022-10-24 04:23:53 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã,Œã¾ã—ãŸã€,

手順 5

- マザーボードフレックスケーブルとアンテナケーブルの接続を外します。
- ヘッドホンジャックコネクタの接続を外します。

手順 6 — ラウドスピーカー

- 充電ボードを取り外します。
- これで、ラウドスピーカーを取り外せます(下に留められた接着剤に注意してください)！

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

© iFixit — CC BY-NC-SA