



Fujitsu LIFEBOOK P7010Dディスクドライブの交換

Fujitsu LIFEBOOK P7010Dディスクドライブのインストール方法です。

作成者: Nicholas Ross



 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
-

手順 1 — ディスクドライブ



- 指またはプラスチック製の開口ツールを使用してタブを可能な限り押し下げ、ディスクドライブのロックを解除します。
- タブを押し続けながら、もう一方の手でディスクドライブをまっすぐ引き抜きます。

デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。