PlayStation Vitaの3Gアンテナケーブルの交換

PlayStation Vitaに3Gアンテナケーブルを取り付けます。

作成者: Brittany McCrigler



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-15 01:21:09 AM (MST)ã«ä½œæˆ•ã,Œã¾ã—ãŸã€,

はじめに

このガイドは、PlayStation Vitaに3Gアンテナケーブルを取り付けるプロセスを紹介します。これは、ワイヤレスカードの左側に接続されている黒いアンテナケーブルです。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-15 01:21:09 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — ケースの分解

⚠ Vitaの電源を切り、メモリーカードを取り出します。

- #00プラスドライバーを使って、背面ケースに留めてある6.4mmネジを4本外します。

手順 2

- 指の爪やスパッジャーを使って、デバイス上部のアクセサリポートカバーをこじ開けます。
- #00プラスドライバーを使って、アクセサリポートカバーの下に隠れていた5.4mmネジを2本外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

- デバイス底面の充電ポートのそばに留めてある5.4mm#00プラスネジを2本外します。

手順 4

- フロントケースとリアケースに分離するため、プラスチック製開口ツールをデバイスの側面から差し込みます。
- 続いてデバイスの周囲で開口ツールを動かし、慎重にデバイスを開口します。

⚠ フロントケースとリアケースの両方に接続しているワイヤーがまだあります。ケースを強く引っ張って完全に離すと接続部にダメージを与える恐れがありますのでご注意ください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5

- バッテリーと、2つのケースを同時に固定しているタッチスクリーンコントロールコネクタに注意しながら、2つのケースを慎重に取り外します。

手順 6



- スパッジャーを使って、接続部を慎重に持ち上げてタッチスクリーンコントローラのフレックスケーブルの接続を外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7



- スパッジャーで接続部分を慎重に持ち上げて、バッテリーケーブルを外します。

手順 8

- フロントケースとリアケースを取り外します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-15 01:21:09 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 9 — 3Gアンテナケーブル

- スパッジャーの鋭利な先端を使って、ワイヤレスカードから3Gアンテナケーブルを慎重に取り外します。

手順 10



- スパッジャーの鋭利な先端を使って、右ボタンボードから3Gアンテナケーブルを慎重に取り外します。
- ケースから3Gアンテナケーブルを巻き戻して外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

© iFixit — CC BY-NC-SA