



JBL Xtreme パッシブラジエーターの交換

このガイドを参照して、JBL Xtreme パッシブラジエーターを交換します。

作成者: Benny Huynh



はじめに

このガイドはJBL Xtremeスピーカーからパッシブラジエーターを取り外す方法です。これらのラジエーターを取り出す理由は、破損したことが原因、もしくはスピーカー内部のコンポーネントにアクセスするために必要です。

ツール:

- メタル製スパジャャー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- マグネット製プロジェクトマット (1)

手順 1 — カバー



- デバイスの底側の”脚”部分のすぐ横にあるシーム(継ぎ目)部分を特定します。

手順 2



- メタル製のスパッジャーを使って、継ぎ目の端を慎重に持ち上げます。カバーはプラスチック製のスナップで固定されており、外すとカチッと音がします。シームの後ろ側半分から始めてください。前方部分を持ち上げる前に、取り外さなければならない2本のネジを露出することができます。

手順 3



- ケースの最初の部分：2番目の写真に示されている開口部分の継ぎ目と反対側のヒンジに沿って、ケースの端をゆっくりと開きます。プラスチック製のスナップがカバーを固定しています。
- ケースの2番目の部分：継ぎ目で取り外すネジが2本あります。一度ネジを外すと、ケースは簡単に外れます。

手順 4 — パッシブラジエーター



- パッシブラジエーターを固定している9.75mmプラスネジを6本外します。
- ① 5本ある外側のネジのうち3本が最初の画像で確認できます。そして6番目の内側ネジは2枚目の画像で確認できます。

手順 5



- ネジが外れると、パッシブラジエーターは簡単に持ち上がります。

- ⓘ 両側のラジエーターは同一のものです。反対側のラジエーターを取り外す必要がある場合、同じ作業を繰り返してください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。