



Canon EOS Rebel G フロントパネルの交換

このガイドでは、カメラのフロントパネルの取り付け方法について説明します。

作成者: Kyle Reis



はじめに

このガイドでは、カメラのフロント パネルの取り付け方法について説明します。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

スパッジャー (1)

手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。

手順 2



- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

手順 3



- スパッツァーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。