
Canon EOS Rebel G フラッシュの交換

このガイドでは、カメラにフラッシュを取り付ける方法を説明します。

作成者: Zach



はじめに

このガイドでは、カメラにフラッシュを取り付ける方法を説明します。

ツール:

Precision Utility Knife (1)
プラススクリュードライバー(#00) (1)
Soldering Workstation (1)
スパッジャー (1)

手順 1 — フロントパネル



- #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。

手順 2





- 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。

手順 3








- スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
- 手で前面パネルを取り外します。

手順 4 — フラッシュ





- 親指でフラッシュをポップアップします

手順 5



- フラッシュ前面のバルブ カバー近くにある 2 本のネジを外します。



手順 6






- フラッシュを閉じます。
- フラッシュカバーを持ち上げて外します。

手順 7


- フラッシュ配線から黄色のコンデンサを引き抜きます。


手順 8



- カミソリの刃で白いコッキングを取り除き、接続のはんだを外します。

手順 9





- フラッシュバルブにアクセスするには、フラッシュカバーを取り外します。
- ワイヤーのはんだ付けを外した後、フラッシュバルブをハウジングからスライドさせて取り出します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。