

はじめに

このガイドは、Lenovo G780のチャージャーまたはバッテリーに欠陥があるためもはや充電できないバッテリーの取り外しや交換の手順を説明しています。交換するバッテリーは、11.1ボルトの6セルリチウムイオンタイプです。

手順 1 — バッテリー



- コンピュータの電源を切ります。
- ノートパソコン底部のバッテリーロックスイッチをスライドさせ、ロックを解除します。

手順 2



- バッテリーリリーススイッチを手で押さえて、バッテリーを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。