



iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換

iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

RAMモジュールをアップグレードします。



ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- iMac Intel 27インチ (Core i3) EMC 2390 (Mid 2010) Memory Maxxer RAMアップグレードキット (1)
- iMac Intel 27" (Core i5 or i7) EMC 2390 (Mid 2010) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-10600 2 GB RAMチップ (1)
- PC3-10600 4 GB RAMチップ (1)
- PC3-10600 8 GB RAMチップ (1)

手順 1 — アクセスドア



- iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。

i 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。

- アクセスドアを取り外します。

★ アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。

手順 2 — RAM



- 指やスパッジャーの先端を使って、RAMスロットから黒のプラスチック製RAMトレイプルタブをスライドして、取り出します。

手順 3



- iMacから黒のプラスチック製タブを引き抜き、ソケットからRAMチップを取り出します。
 - ⓘ RAMモジュールは、しっかりと固定されているので、取り外すには、かなりの力が必要です。
- 指を使って、ソケットからRAMチップをスライドして、取り出します。
 - ⓘ 必要に応じて、他のRAMモジュールに対してもこの手順を繰り返します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。