Sony Vaio PCG-61A12Lハードドライブ交換

ハードドライブが損傷したり、単にストレージ容量を増やしたい場合が対象となります。これはハードド...

作成者: Nicholas Nguyen



© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

ハードドライブが損傷したり、単にストレージ容量を増やしたい場合が対象となります。これはハードドライブを取り外して交換するためのガイドです。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-26 07:00:18 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

手順 1 — バッテリー



- ロックを上方にスライドさせて、バッテリーのロックを外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 2





- ストッパーをスライドさせ、バッテリーを持ち上げて取り外します。
- バッテリーを取り出したら、電源ボタンを30～60秒長押しして、パソコン内部に残っている電力を放電します。
- ESD安全リストを装着し、、メタルサークル部分が肌に触れていることを確認します。リストのもう一方の端からワニ口クリップを外し、ジャックを有効なコンセントのアースプラグに差し込みます。(丸い穴)に差し込みます。接地するまでは、先に進まないでください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3 — ハードドライブ



- #1プラスドライバーを使用して、ハードドライブケースの周囲にある6.5mmのねじ2本を取り外します。

ⓘ このねじは、ハードドライブケースに取り付けられています。

手順 4



- ゆっくりとハードドライブケースを外して、ハードドライブそのものを露出させます。

⚠ ケースを外す前に、必ず2本のねじを完全に取り外して、パーツを損傷しないようにしてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5



- ハードドライブを取り外すには、ハードドライブを前方にスライドさせてから持ち上げます。

ハードドライブは、特に力を入れなくても簡単に取り外せます。

元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。

© iFixit — CC BY-NC-SA