



# Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリー交換

Nintendo Game Boy Advance...

作成者: Rocco Lattanzio



## はじめに

Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリーが長持ちしない、または本体の電源が全く入らない場合は、バッテリーの交換が必要な場合があります。以下の手順は、AGS-100とAGS-101の両機種に適用されます。一度もバッテリーを交換したことがない場合、経年劣化で膨張している可能性がありますので、本体を分解する際には注意してください。また、交換作業中は、ゲームコンソールが電源に接続されていないことを確認してください。

バッテリーの交換については、[Amazon](#)を参照してください。



### ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)



### 部品:

- Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery (1)

## 手順 1 — バッテリー



- 標準の#00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをデバイスに固定している4 mmネジを緩めます。

## 手順 2



- デバイスからバッテリーカバーを持ち上げ、取り外します。
- ① ネジがバッテリーカバーにまだ残っていますが、Nintendoのデザインなので、気にする必要はありません。

### 手順 3



- 指やプラスチック製開口ツールを使って、デバイスからバッテリーを取り出します。

**⚠ 注意:** バッテリーの取り扱いには十分ご注意ください。少しでも膨張や破損が見られる場合は、火災の原因となります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。