



Grohe Einhebelmischer Mischpatrone Replacement

Einfacher Austausch der Mischpatrone Simple replacement of the cartridge

Written By: Claudio montefalcone



INTRODUCTION

Wenn der Wasserhahn schwergängig wird, ist die Mischpatrone auszuwechseln.

Das ist einfach.

Die Patrone kann durch Einlegen in Essig wieder gangbar gemacht werden

If the faucet becomes hard to close, the cartridge can be replaced. The cartridge can be cleaned with vinegar



TOOLS:

- 4 mm hex key (1)

Step 1 — Mischpatrone Cartridge



- Push little rubber block into the head, then insert hex key. Loosen screw

Step 2



- The cover is not easy to remove. Some vinegar, tapping and a bit of patience will help. Pull it out while turning it slightly

Step 3



- Open screw-ring and pull cartridge out

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.