

iMac Intel 27インチ EMC 2309/2374 デュアルドライブの 交換

2番目のハードドライブもしくはSSDをiMacに追加するとスピードの改善とストレージの倍増につ...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

2番目のハードドライブもしくはSSDをiMacに追加するとスピードの改善とストレージの倍増に つながります。新しいソフトウェアをインストールする際のトラブルも少なくなります。このガ イドを使って、光学ベイハードドライブのエンクロージャーを使って、インストールしてくださ い。

≮ ツール:

高荷重用吸盤カップ(2個セット)(1) Paper Clip(1) プラススクリュードライバー(#00)(1) スパッジャー(1) T10 トルクスドライバー(1) ピンセット(1) 🌣 部品:

iMac & Mac mini Dual Drive Enclosure (1)

手順1-ガラスパネル



- ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
- 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
- ⚠ 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手 く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。



- ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、 LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
- ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。

⚠ 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、 パネルが落下して破損する可能性があります。

▲ ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。

✓ 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。

手順3 — ディスプレイ



 LCDをアウターケースに固定して いるT10トルクスネジを8本外し ます。



- iMac のスタンド側を奥に向け、手前側に上部を向け、iMacを倒して平らな場所へ慎重に置きます。
- ④ 外側のケースからディスプレイを持ち上げるには、あまり隙間がないため、細いフック付きのツールを使用するのが良いでしょう。私達は3枚目の画像で見られるように、曲がったクリップを作成し、液晶パネルを取り外す作業に使用しました。
- 曲がったクリップを使用して、ディスプレイの上端の片側をスチール製の外枠からそっと持ち上げます。
- ▲ ディスプレイを持ち上げるときは注意が必要です。ディスプレイと本体のマザーボードの2つのコンポーネントを接続する短いリボンケーブルがつながっており、ディスプレイはあまり持ち上げすぎないようにする必要があります。ディスプレイと本体を接続しているケーブルを確認しながら作業をしてください。



- iMac の左上の隅近くにLEDドライバボードから接続されている、垂直同期信号用のリボン ケーブルがあります。リボンケーブルをピンセットでつまんで慎重にソケットから引き抜き ます。
- ⑦ 一部のiMacではリボンケーブルではなく4本の独立した細くてとても壊れやすいワイヤになっています。ピンセットがプラグから外れた場合は、アセンブリからワイヤを引き抜く可能性が非常に高いため注意してください。

手順6



 ディスプレイを持ち上げて、LED ドライバボードに接続されたLED バックライト用の電源ケーブルを 外します。



- ディスプレイデータケーブルのコ ネクタアーム両端を一緒につま み、ロジックボードのソケットか らアンロックします。
- ディスプレイデータケーブルコネ クタを引き抜き、ロジックボード のソケットからケーブルを外しま す。
- ケーブルコネクタとロジックボードソケットは、非常に壊れやすいため、ケーブルを外すときは慎重に作業を進めてください。後でケーブルを再接続するときは、できるだけ力を加えないでください。



- 十分にスペースを空けて、ディス プレイを持ち上げます。LCD用の 温度センサケーブルコネクタをロ ジックボードのソケットから外し ます。
- 作業完了後に、ファンが全速力で 回転している場合は、この温度セ ンサケーブルの接続、またはハー ドドライブの温度センサーケーブ ルを確認してください。温度セ ンサーのコネクターソケットは非 常に壊れやすいので、センサー ケーブルを元に戻すときは十分に 注意してください。



慎重にディスプレイをiMacの上端に向かって引き抜き、外側のケースから持ち上げます。

手順 10 — 光学ドライブ



 光学ドライブをアウターケースに 固定しているT10トルクスネジを 4本外します。



 ロジックボード上のソケットから 光学ドライブの温度センサーコネ クタを引き離します。



- スパッジャーを光学ドライブコネクタと光学ドライブの間に差し込みます。
- 光学ドライブコネクタを光学ドライブから、わずかに乖離するため、スパッジャーをひねり、それから指を使ってドライブからコネクタを引き離します。



- 光学ドライブの左側端を若干持ち 上げて、外ケースの右側端から引 き離します。
- 再組み立ての際には、光学ドライ ブのフェースプレートに2つの ホールが付いています。光学ドラ イブのフェースプレートには2つ の穴が開いています。この穴に、 2つの短くて太いプラスチック製 ポストが正しく装着されているか 確認してください。

手順14-光学ドライブ



- アルミ製テープの赤でハイライトされた部分を剥がします。残りの部分は黒いプラスチックの光学ドライブブラケットに装着したままにしてください。
- ⑥ EMIテープ全体を光学ドライブブラケットから剥がす必要はありません。



● 光学ドライブの両側からT10トルクスネジを2本(合計4本)ずつ外します。



- スパッジャーの先端を使って、光学ドライブブラケットの各タブを、ドライブ下部にあるスロットから押し出します。
- 光学ドライブのブラケットを光学ドライブから、わずかに回転させて取り出します。
- 光学ドライブのブラケットを、光学ドライブのオープンエンドから引き抜きます。作業中、
 タブが引っかからないようにご注意ください。



- スパッジャーの先端を使って、光学ドライブのサーマルセンサを覆っているフォーム製テープの一部分を剥がします。
- スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブに装着された接着剤からサーマルセンサを慎重に剥がします。
- 光学ドライブ内部にディスクや異物が詰まってしまった場合用に、<u>修理ガイド</u>を用意しています。

手順 18 — 光学ドライブエンクロージャーフェイスプレート



光学エンクロージャーベイから
 3.0 mm #0 プラスネジを3本外します。



- 左側端より作業を始め、光学エンクロージャーベイを引っ張って開きます。
- 続けてエンクロージャーの残り2つについても分離するまで引っ張って開きます。

手順 20



 光学エンクロージャーベイにフェ イスプレートを固定している3.0 mm #0プラスネジを2本外しま す。



- 光学エンクロージャーベイから黒いプラスチック製フェイスプレートを持ち上げて、外します。
- フェイスプレートなしで光学エンクロージャーベイを再組み立てします。固定するには、オリジナルの3.0 mmプラスネジを使用してください。

手順 22 — デュアルハードドライブ



 光学ハードドライブエンクロージャベイ両側のクリップのいずれかを押し込みながら持ち上 げて、エンクロージャから外したらプラスチック製ポジショナを取り出します。



- エンクロージャーにハードドライブを戻す前に、ハードドライブコネクタが裏側に向いているか確認してください。
- 慎重にハードドライブをエンクロージャーのハードドライブスロットに装着します。
- 片手でエンクロージャーをしっかりと持ちながら、もう一方の手でハードドライブをエンクロージャーコネクターに押し込んで装着します。



- ハードドライブがぴったりと装着できたら、ハードドライブをエンクロージャの底部に固定しながら、プラスチック製ポジショナを再挿入します。
- オリジナルの光学ドライブから取り外したケーブルを光学エンクロージャーベイに再接続します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めて ください。