DualShock 4のLED青色点灯無効化

DualShock 4のLED青色点灯を無効にします

作成者: Darie H

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

DualShock 4のLED青色点灯を無効にします

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2023-01-22 09:44:29 PM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

手順 1 — DualShock 4のLED青色点灯無効化

- コントローラー背面から#00 プラスネジを4本外します。

手順 2

- 内部のトリガーとバネを確認しながら、コントローラーの下半分を取り外します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3



- コントローラー中央のLED/USBコネクターアセンブリからリボンケーブルを引き抜きます。

手順 4





- 左から数えて最終の2つのピンの前に紙片を配置します。

ⓘ この紙片により、マザーボードがLEDを青色に点灯させる回路が遮断されます。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 5





⚠ リボンケーブルを挿入する際は、リボンケーブルを捻らないでください。

手順 6



- 薄い紙片をあらかじめ挿入した状態で、元通りにリボンケーブルを挿入します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 7



- DualShock 4コントローラの底部パートをつなぎ合わせます。
- コントローラ背面の4本のプラスネジを元通りに締めます。

この手順では、LEDが点灯しなくなります。ただし元通りにネジを締めることを忘れないでください。

© iFixit — CC BY-NC-SA