Nexus 6 SIMカードの交換

SIMカードを交換します。

作成者: Geoff Wacker

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-09 03:21:01 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ。

はじめに

Nexus 6のSIMカードを交換するにはこのガイドをご利用ください。

ツール:

- iPhone SIMカード取り出しツール (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-09 03:21:01 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ。

手順 1 — SIMカード

- SIMカードのエジェクトツール(もしくは紙クリップ)を使って、デバイス上部にある穴に差し込んで、SIMカードホルダーが出てくるまで押し込みます。この作業には力が必要です。
- SIMカードとSIMカードホルダーを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-01-09 03:21:01 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚