MacBook Air 11" Mid 2012下部ケースの交換

MacBook Air 11" Mid 2012 の、下部ケースの取り外し方法です。

作成者: Andrew Optimus Goldheart

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

下部ケースを取り外すにはこのガイドを使用してください。

ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)

部品:

- MacBook Air 11" (Mid 2012) Lower Case (1)
- MacBook Air用ゴム足 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 1 — 下部ケース

まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。

- 以下の10本のネジを外します：
  - 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
  - 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本

星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。

手順 2

- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA