MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009ハードドライブの交換

作成者: Walter Galan

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-15 03:32:46 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA

はじめに

このガイドは必須条件の内部プライベートガイドです。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-15 03:32:46 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ€,

手順 1 — ハードドライブ

- 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。

ⓘ 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。

手順 2

- 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。

© iFixit — CC BY-NC-SA

手順 3

- コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。

手順 4

- ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

© iFixit — CC BY-NC-SA

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2021-05-15 03:32:46 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ€,