



## デバイスの再シール方法

Apple Watch Series4の再組み立てが終わった後、デバイスを閉じて再度シールする方法です。

作成者: Dominik Schnabelrauch



## はじめに

このガイドを参照して、Apple Watch Series 4を閉じて再度シールします。

### ツール:

- ESD 安全ピンセット(先端が鋭利でないタイプ) (1)
- iOpener (1)

## 手順 1 — 再シール方法



- 接着剤からブルーの保護フィルムを剥がします。
- ① 作業を簡単にするには、この時点でブルーの保護フィルムを持ち上げて切断することもできます。Force Touchガasketを切断しないようご注意ください。

## 手順 2



- スクリーンの位置を揃えて、接着剤をしっかりと押さえます。
- 一番良い方法は、iOpenerもしくはヒートガン、ヘアドライヤーでデバイスを温めてから、接着剤を装着することです。
- デバイス全体を輪ゴム数本で巻くか、重量のある本を数冊上に乗せて、数時間にわたって上からプレッシャーを与えます。
- 最後の点検として、電源を入れて、Force Touchが正しく稼働するか確認してください。スクリーンに強いプレッシャーを与えて、Watchがバイブレーションするか、ディスプレイを触ると画面が表示されるか確認してください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシューティングのヘルプは[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。