




Xbox One S All Digital Edition ハードドライブの交換

Xbox One S All Digital Editionのゲームやコンテンツにアクセスしたりダウンロードができない場合、このガイドを参照して修理しましょう。

作成者: Jules Hajjar



はじめに

この交換ガイドは、Xbox One S All Digital Edition (モデル番号1681)のハードドライブを交換するための、手順ごとの作業方法です。ハードドライブは、ダウンロードしたゲームやダウンロード可能なコンテンツを保存するために必要です。壊れたハードドライブの**症状**は、ユーザーがダウンロード済み/ダウンロード可能なゲームやコンテンツにアクセスできないことです。作業を始める前に、全てのケーブルの接続を外してください。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



部品:


- [Xbox One S HDD](#) (1)

手順 1 — プラスチック筐体



- 開口ツールをプラスチック筐体の上下間の隙間に差し込みます。
- 開口ツールを下向きに押し込んで、セキュリティクリップを外します。
- 下部カバーが外れるまで、プラスチック筐体の他のポイントでも同じ作業を繰り返します。



手順 2



- トルクスT10ドライバーを使って、メタル製シャーシーから50mmグリーンのネジ(F1-F6とラベル付き)を6本外します。

i これらのネジは、プラスチック筐体の上部カバーとシャーシーを固定しています。

手順 3





- ケース横にプレッシャーを加えて外します。
- シャーシの裏側を持ち上げて、上部カバーから外して、上部カバーからメタル製シャーシを取り出します。
- ❗ プラスチックのバックパネルはメタル製シャーシに装着したままにします。

手順 4




- メタル製筐体を裏返すと、ファンのカバーが上部に配置されます。

手順 5 — 上部メタルシールド




- トルクスT8ドライバーを使って、フロントパネルから15mmネジを2本外します。

手順 6




- フレームから上部メタルケースを慎重にスライドします。

手順 7 — ハードドライブ





- トルクスT8セキュリティドライバーを使って、メタル製シャーシとプラスチック製ハードドライブケースを固定している、ラベルC3とC4の10mmネジを2本外します。

手順 8




- ハードドライブと黒いプラスチック製ケースをシャーシから持ち上げます。
- マザーボードに繋がっている2本のワイヤセットを、慎重に上向きに引き抜いてください。

手順 9





- トルクスT8ドライバーを使って、プラスチック製ケースとハードドライブを固定している10mmネジを4本外します。

手順 10



- プラスチック製ケースからハードドライブを慎重に取り出します。

手順 11



- 黒いワイヤの接続部分をハードドライブからゆっくりと引き抜いて外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。