



# MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 アンテナ バーの交換

MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018...

作成者: Adam O'Camb



## はじめに

MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 アンテナバーの交換ガイドです。

---

### ツール:

[P5 ペンタローブネジ用ドライバー \(Retina MacBook Pro/Air用\)](#) (1)  
[ピンセット](#) (1)  
[スパッジャー](#) (1)  
[T3 トルクスネジ用ドライバー](#) (1)

### 部品:

[MacBook Air 13" \(Late 2018-Early 2020\) Antenna Bar](#) (1)  
[MacBook Air 13" \(Late 2018\) Antenna Bar Cable Bracket](#) (1)

---

## 手順 1 — 下部ケースを固定しているネジを外します



① この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。[こちらのガイド](#)を参照して自動起動を無効にします。

- MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。

⚠ 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。


- P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
  - 7.9mmネジ—2本
  - 7.1mmネジ—2本
  - 2.6mmネジ—6本

## 手順 2 — 下部ケースを取り出します。





- 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
- 下部ケースを取り出します。
- ★ 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。

## 手順 3 — バッテリーの接続を外します。





- バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。

#### 手順 4




- スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。

#### 手順 5 — アンテナバーの接続を外します。




- T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
- アンテナケーブルブラケットを取り出します。

## 手順 6




- スパッジャーの先端を、コネクタ付近のアンテナケーブルの一つに差し込みます。
- まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
- 他のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。

## 手順 7




- T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを固定している1.5mm ネジを2本外します。
- ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを取り出します。

## 手順 8



- スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタを持ち上げます。

## 手順 9



- T5トルクスドライバを使って、次のネジを外します。
- 7.4mm ネジ- 4 本
- 4.5mm ネジ- 2 本

## 手順 10 — アンテナバーを取り出します。



- ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
- ① アンテナバーの中央とケースを固定しているクリップからの抵抗があるでしょう。バーをケースに対して垂直、まっすぐ持ち上げる限り、ダメージに至りません。
- アンテナバーを取り出します。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？まずは[ベーシックなトラブルシューティング](#)を試してみるか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。