




MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換

MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換

作成者: Sam Goldheart



はじめに

このガイドを使って、MacBook Pro 15インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換しましょう。このMacBook Proは[独占のストレージドライブのコネクタ](#)を搭載しています。それ故、アダプター使用なしでのM.2ドライブの使用は互換性ありません。

修理をする前に、可能であれば、[現在使用中のSSDをバックアップしてください](#)。それから[インターネットの回復](#)もしくは[起動用USBを作成する方法](#)してください。新しいドライブにmacOSをインストールして、データーを移管する準備をしてください。

最後に、MacBook Proの元のSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (またはそれ以降のmacOS) をインストールすることをお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierraより旧バージョンのmacOSに搭載されていない最新のストレージドライバが必要です。



ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- OWC Aura Pro 6G SSD (1)

手順 1 — 底ケース




- MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
 - 3.0 mm—8本
 - 2.3 mm—2本

手順 2





- クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
- 底ケースを脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ




- バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。

手順 4



- スパッツァーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
- バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。

手順 5 — SSD



- 基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 6



- ゆっくりと一番右側のSSDを持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

2021-02-06 11:32:15 AM (MST) 2021-02-06 11:32:15 AM (MST)

