



iOpenerの使用方法

iOpenerは、電子レンジで加熱して、iPadなど類似した電子製品の縁に沿って数分間当てるこ...

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

[iOpener](#)は、電子レンジで加熱して、iPadなど類似した電子製品の縁に沿って数分間当てることで、接着剤に熱を伝える柔らかくすることができる保温バッグです。

新しく*iOpener* (黒、液体入り)を使い始めるには、基本的なインストラクションに従ってください。白色の*iOpener*をお持ちの方は、代わりに[こちらのガイド](#)を参照してください。

お使いのデバイスや修理に特化した詳細な手順については、[iPadの修理ガイド](#)をご覧ください。

🔧 ツール:

[iOpener](#) (1)

手順 1 — iOpener の使用方法



- ① 電子レンジに付着している汚れが*iOpener*に付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
- *iOpener*を電子レンジ中央に置きます。
⚠️ 回転型の電子レンジ：*iOpener*が電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。*iOpener*が作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。

手順 2



- iOpenerを**30秒**温めます。
- 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。

⚠ 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100°Cを超えるまで加熱しないでください。

⚠ 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。

⚠ 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。

手順 3



- 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。

⚠ iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オープン用のミトンカバーをご利用ください。

手順4 — iOpenerを使った他の温熱方法



- ① 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpenerをいれて温める方法もあります。
- 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpenerを完全に沈めます。
 - お湯を沸かして熱になったら火を止めます。
 - iOpenerを熱湯の中に約2-3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
 - トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
 - タオルでiOpener全体を拭き取ります。
- ⚠ iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようご注意ください。
- iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。

このデバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の方向に従って作業を進めてください。